

CUIDADOS IMPORTANTES



Cognatec

Cuidados importantes de nuestro Calentador Solar:

- ✚ NUNCA dejarlo sin agua, si es inevitable, cubrir los tubos de los rayos del Sol.
- ✚ Realizar mínimo 3 drenados por año para asegurar la vida útil de nuestro Calentador Solar.
- ✚ Limpiar los tubos con un paño húmedo una vez por mes para eliminar el polvo que se acumula en los tubos colectores.
- ✚ Si no se utilizará el agua del calentador por más de 2 días CUBRIR los tubos de los rayos del Sol, de no hacer caso puede ocasionar que se anule la garantía.
- ✚ Cambiar cada 6 meses la barra de magnesio del calentador solar para seguir conservando la garantía del equipo.

Para cualquier duda o compra de refacciones y consumibles comunicarse al correo: soporte@cognatec.mx o al tel. (01-55) 42-11-76-85.

DIAGRAMA DE CAMBIO DE VALVULAS DEL CALENTADOR SOLAR

Cambio	Calentador Solar	Calentador Gas
De calentador solar, a calentador de gas		
De calentador de gas, a calentador solar	